



Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96  
96052 Bamberg

Tel: 0951-46046  
E-Mail: [info@wt-metall.de](mailto:info@wt-metall.de)  
[www.wt-metall.de](http://www.wt-metall.de)

---

## Bedienungsanleitung für Fahrradanhänger



Join us on  
Facebook

Neuigkeiten, Veranstaltungen &  
Termine



Anleitungen und Videos



Bilder, Produkte und Reels  
Repost: @wtmetallbamberg



## Inhaltsverzeichnis:

1. Technische Daten
2. Allgemeine Hinweise
3. Bedienungsanleitung
4. Pflegeanleitung
5. Ersatzteilanfragen
6. Gewährleistung und Ausschluss
7. Impressum

### **Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Uns!**

Nachfolgend finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst. Bei Fragen wenden Sie sich bitte immer direkt an uns.

#### 1. Technische Daten:

Der Fahrradanhänger besteht aus zwei Bauteilen. Das Untergestell ist von der Firma Roland Werk. Die Bedienungsanleitung finden Sie anbei. Die Hundebox hergestellt von WT – Metall, wird separat beschrieben, siehe Bedienungsanleitung Hundetransportbox.  
Die Hundebox wird mit einer Schraubverbindung auf den Rahmen des Fahrradanhängers befestigt und kann jederzeit gelöst werden.

Siehe technische Hinweise Autobox.

Bauteil	Hersteller	Eigenschaft
Untergestell Fahrradanhänger	Roland Werke	Alu Träger Rahmen
Hundebox	WT-Metall	PVC-Integralschaumplatten
Befestigung	WT-Metall	Edelstahl Winkel

#### 2. Allgemeine Hinweise:

- Der Anhänger darf nicht überladen werden.  
Die Deichsel trägt ein Gewicht von 60 KG. Das heißt es kann ein Gewicht von 35 KG zugeladen werden.
- Die Kupplung ist von Weber. Der Anhänger kann mit jeder beliebigen Kupplung von Weber am Fahrrad befestigt werden.  
Dazu am besten in einen nahgelegenen Fachhandel nachfragen.
- Zur besseren Sichtbarkeit sind vorne und hinten Reflektoren angebracht.
- Bitte beachten Sie das maximale Zuggewicht Ihres Fahrrads.  
Der Rahmen kann nur ein bestimmtes Gewicht tragen.
- Bitte passen Sie gut auf Ihren Schlüssel auf. Jedes Türschloss ist eine Einzelanfertigung.  
Wenn Sie den Schlüssel verlieren, muss das ganze Schloss ausgetauscht werden.
- Der Fahrradanhänger ist ein Transportmittel.  
Er dient nicht zur längeren Aufbewahrung des Hundes. Bitte beachten Sie die Tierschutztransportverordnung und etwaige Tierschutzgesetze dazu.
- Beim Ein und Aussteigen des Hundes bitte immer den Anhänger mit den seitlichen Feststellbremsen sichern. Durch den Schwung des Hundes kann sonst der Hänger und das Fahrrad umfallen. Um ein Umfallen des Fahrradanhängers zu vermeiden.

- Den Zweibeinständer zum Abstellen ohne das Fahrrad nutzen.

### 3. Bedienungsanleitung:

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Hundeboxen.

Die Box ist abnehmbar und kann auch einzeln verwendet werden. Dazu einfach die Schraubenverbindungen lösen.

Der Anhänger ist für Hunde in mittlerer bis großer Größe ausgelegt. Wenn der Hund zu klein ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Ankuppeln:

Als erstes die Bremsen lösen und die Deichsel zum Kupplungsstück heranziehen. Das Schloss aufdrehen und an das Kupplungsstück andocken. Danach zudrehen und wenn vorhanden absperren. So ist der Anhänger vor Diebstahl geschützt.

Das Sicherheitsband um die Gepäckträgerhalterung knoten – es erfüllt die Funktion eines Abrißseiles.

Abkuppeln: Wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.

Die Räder sind abnehmbar. Dazu den seitlichen Knopf drücken und an den Speichen das Rad abziehen. Die Räder haben eine Größe von 20 Zoll.

### 4. Pflegeanleitung:

Der Anhänger kann einfach mit dem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger sauber gemacht werden. Dazu bitte genügend Abstand halten (Hochdruckreiniger 0,5m).

Falls im Anhänger, Gummimatte vorher rausnehmen.

Reinigungsmittel: PVC Reiniger, Seifenlauge, Allzweckreiniger

Alle beweglichen Teile müssen regelmäßig gefettet werden, wie Schlosser und Scharniere.

### 5. Ersatzteilanfragen:

Ersatzteile für Anhänger, Autoboxen und auch für unsere Sportgeräte finden Sie in unserem Shop oder können Sie per E-Mail bestellen.

[info@wt-metall.de](mailto:info@wt-metall.de)

Bitte lassen Sie uns eine Mail mit einem Bild mit Ihren Adressdaten und der gewünschten Stückzahl zukommen.

Gerne können Sie uns auch zur telefonischen Beratung anrufen unter: 0049-951-46046.

### 6. Gewährleistung und Ausschluss:

Service und Gewährleistung

Ab dem ersten Kaufdatum gewährt die WT – Metall GmbH für den neuen WT-Fahrradanhänger bei bestimmungsmäßigem Gebrauch und unter Einhaltung der Wartungsvorschriften 2 Jahre Gewährleistung.

Die Gewährleistung beinhaltet:

Bei sachgemäßem Gebrauch des Anhängers auftretende Mängel, die konstruktionsbedingt oder auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Es liegt ausschließlich im Ermessen des Herstellers, ob der Anhänger ersetzt oder im Werk Bamberg repariert wird.

## Voraussetzungen:

Die Wartungshinweise und Vorschriften des Herstellers, welche in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müssen beachtet worden sein.  
Unter Umständen kann vom Hersteller ein Nachweis für die Wartung verlangt werden.  
Bei Reparaturen ist die Verwendung von Originalersatzteilen erforderlich.  
Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

## Mängel dürfen nicht rückführbar sein auf:

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Vorschriften.  
Unsachgemäße Benutzung des Anhängers, oder fehlende Erfahrung des Nutzers.  
Eigenmächtige Veränderungen am Anhänger, bzw. nicht vom Hersteller freigegebene Anbauten lassen die Garantie erlöschen.

## *Keine Mängel sind:*

Jeder Anhänger ist ein handwerklich gefertigtes Produkt. Trotz größter Sorgfalt können bei der Montage leichte oberflächliche Kratzer entstehen, welche auf die Nutzung keinen Einfluss haben.

## *Die Gewährleistung beinhaltet nicht:*

Ausgaben für laufende Wartung  
Kosten die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.  
Fehler die auf nicht vorschriftsmäßige Behandlung des Anhängers zurückzuführen sind.  
Mängel die auf bauliche Veränderungen oder Montagen am Anhänger zurückzuführen sind.

## *Die Gewährleistung erlischt:*

Bei Nichteinhaltung der Bedienung und Wartungsvorschriften.  
Bei technischer Veränderung des Anhängers.  
Bei Überladen des Anhängers und unsachgemäßer Nutzung  
Bei falscher Oberflächenbehandlung der verwendeten Materialien.  
Bei weiterer Nutzung des Anhängers bei bekannten Mängeln, wodurch eine Reparatur unmöglich oder aufwendiger wird.

## 8. Impressum

Firma: WT-Metall GmbH & Co.KG  
Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96  
96052 Bamberg  
Deutschland

Inhaber: Bernd Winterling

Kontakt:  
E-Mail: [into@wt-metall.de](mailto:into@wt-metall.de)

Telefon: 0049-951-46046