



Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96
96052 Bamberg

Tel: 0951-46046
E-Mail: info@wt-metall.de
www.wt-metall.de

Bedienungsanleitung für Hundehütte



Join us on
Facebook

Neuigkeiten, Veranstaltungen &
Termine



Anleitungen und Videos



Bilder, Produkte und Reels
Repost: @wtmetallbamberg



Inhaltsverzeichnis:

1. Technische Daten
2. Allgemeine Hinweise
3. Bedienungsanleitung
4. Pflegeanleitung
5. Ersatzteilanfragen
6. Gewährleistung und Ausschluss
7. Impressum

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Uns!


Nachfolgend finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst. Bei Fragen wenden Sie sich bitte immer direkt an uns.

1. Technische Daten:

Die Hundehütte besteht aus einem abnehmbaren Deckel und einer Box mit einer mittigen Öffnung als Einstieg.

Bauteil	Eigenschaft	Eigenschaft
Platten	PVC-Integralschaumplatten	weiß
Rahmen	Aluminium	Silber oder Schwarz
Nieten	Edelstahl	
Kleber	Weiβ Chemie	Cosmo
Steckverbinder	Mit Stahlkern	dreiseitig

Skizze bei Standradmaß (großer Hund):



Ähnliche Skizze nochmals mit Bauteilen beschriftet. Stellfüße, Einstieg, abnehmbarer Deckel

2. Allgemeine Hinweise:

- Der Deckel ist abnehmbar für eine leichte Reinigung.
- Für die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger 0,5m Abstand halten.
- Die Hundehütte dient als Schutz vor verschiedenen Wetterlagen und als Rückzugsort.
- Die Hundehütte unterliegt bei Züchtern oder einer dauerhaften Zwingerhaltung Bestimmungen. Bitte informieren Sie sich vorher.

3. Bedienungsanleitung:

Die Hundehütte dient als Rückzugsort und als Schutz bei verschiedenen Wetterlagen. Als Ergänzung kann diese mit Lamellen vorne ausgestattet sein, damit weniger Wärme entweicht.

Alternativ können wir die Hundehütte auch in Thermo Material bauen.

4. Pflegeanleitung:

Die Hundehütte kann einfach mit dem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger sauber gemacht werden. Dazu bitte genügend Abstand halten (Hochdruckreiniger 0,5m).

Falls im Innenraum eine Gummimatte liegt, vorher rausnehmen.

Reinigungsmittel: PVC Reiniger, Seifenlauge, Neutralen Allzweckreiniger.

Die Nutzung eines Flächendesinfektionsmittels ist ebenso möglich.

5. Ersatzteilanfragen:

Ersatzteile für Anhänger, Autoboxen und auch für unsere Sportgeräte finden Sie in unserem Shop oder können Sie per E-Mail bestellen.

info@wt-metall.de

Bitte lassen Sie uns eine Mail mit einem Bild mit Ihren Adressdaten und der gewünschten Stückzahl zukommen.

Gerne können Sie uns auch zur telefonischen Beratung anrufen unter: 0049-951-46046.

6. Gewährleistung und Ausschluss:

Service und Gewährleistung

Ab dem ersten Kaufdatum gewährt die WT – Metall GmbH für die neue Hundehütte bei bestimmungsmäßigem Gebrauch und unter Einhaltung der Wartungsvorschriften 2 Jahre Gewährleistung.

Die Gewährleistung beinhaltet:

Bei sachgemäßem Gebrauch der Hundehütte auftretende Mängel, die konstruktionsbedingt oder auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Es liegt ausschließlich im Ermessen des Herstellers, ob die Hundehütte ersetzt oder im Werk Bamberg repariert wird.

Voraussetzungen:

Die Wartungshinweise und Vorschriften des Herstellers, welche in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müssen beachtet worden sein.

Unter Umständen kann vom Hersteller ein Nachweis für die Wartung verlangt werden.

Bei Reparaturen ist die Verwendung von Originalersatzteilen erforderlich.

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Mängel dürfen nicht rückführbar sein auf:

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Vorschriften.

Unsachgemäße Benutzung der Hundehütte, oder fehlende Erfahrung des Nutzers.

Eigenmächtige Veränderungen an der Hundehütte, bzw. nicht vom Hersteller freigegebene Anbauten lassen die Garantie erlöschen.

Keine Mängel sind:

Jeder Hundehütte ist ein handwerklich gefertigtes Produkt. Trotz größter Sorgfalt können bei der Montage leichte oberflächliche Kratzer entstehen, welche auf die Nutzung keinen Einfluss haben.

Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

Ausgaben für laufende Wartung

Kosten die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

Fehler die auf nicht vorschriftsmäßige Behandlung der Hundehütte zurückzuführen sind.

Mängel die auf bauliche Veränderungen oder Montagen an der Hundehütte zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erlischt:

Bei Nichteinhaltung der Bedienung und Wartungsvorschriften.

Bei technischer Veränderung.

Bei Überladen des Anhängers und unsachgemäßem Nutzung

Bei falscher Oberflächenbehandlung der verwendeten Materialien.

Bei weiterer Nutzung der Hundehütte bei bekannten Mängeln, wodurch eine Reparatur unmöglich oder aufwendiger wird.

8. Impressum

Firma: WT-Metall GmbH & Co.KG

Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96

96052 Bamberg

Deutschland

Inhaber: Bernd Winterling

Kontakt:

E-Mail: into@wt-metall.de

Telefon: 0049-951-46046